

INDUKTIONSHHEIZSTAB BENUTZERHANDBUCH ÜBERSETZUNG

THE WAND

Das sauberste und sicherste echte Dabbing-Erlebnis.

Was ist ein Zauberstab?

Zauberstäbe sind magische Werkzeuge, die zwei Hauptfunktionen haben. Wenn ein Zauberstab richtig hergestellt und verzaubert ist, ist er ein Werkzeug zur Fokussierung von Energie. Wenn Energie in den Zauberstab geleitet wird, bündelt er diese Energie in einem Strahl, der aus seiner Spitze austritt.

Sage die magischen Worte „Abra Cadabra“ oder sollten wir Abra Ca DAB ra sagen und beginne mit dem Tupfen ohne FEUER. Die 1426 Grad Celsius heiße Fackel verschwindet mit ihrer furchterregenden Flamme und der brennend heißen Spitze. Du musst Dir keine Sorgen mehr machen, dass Du Dich verbrennst oder wo Du die Fackel ablegst. Mit dem Zauberstab kannst Du ihn überall abstellen und musst Dir keine Sorgen mehr machen, dass Du ein FEUER verursachst. Wie von Zauberhand gibt Dir der Zauberstab die Möglichkeit, die Temperatur beim Dabben durch Elektronik und nicht durch Feuer zu kontrollieren. Das gibt Dir die Vielseitigkeit, für jede Konzentratvariation die exakte Temperatur zu wiederholen, die Du brauchst. Von Badder bis Shatter, von Budder bis Sauce, von Diamonds bis Zucker und von Crumble bis Live Resin kannst Du die Temperatur genau an Dein Konzentrat anpassen.

ZUM PATENT ANGEMELDETE ISPIRE-BOROSILIKATGLAS-BANGER-BECHER

Bei der Verwendung eines Standard-Borosilikatglas-Bechers wird die Außenseite des Borosilikatglas-Bechers mit einer Taschenlampe auf Dabbing-Temperaturen erhitzt. Das Konzentrat wird in den erhitzten Borosilikatglasbecher gegeben, was als Dabbing bezeichnet wird.

Da unsere Technologie ohne Feuer auskommt, ist keine Fackel erforderlich. Bei unseren Banger-Bechern aus Borosilikatglas ist Eisenmetall zwischen zwei versiegelten Wänden aus Borosilikatglas eingeschlossen, die vollständig von der Dabbing-Umgebung abgeschottet sind und einen absolut sauberen und versiegelten Banger-Becher aus Borosilikatglas bilden. Der Borosilikatglas-Bangerbecher sitzt in unserem Borosilikatglas-Banger und bildet die perfekte Einheit aus induktionsfähiger Heizung und Borosilikatglas-Banger.

Wenn der Zauberstab über dem Banger und dem Becher platziert und der Feuerknopf aktiviert wird, beginnt das Metall im Banger-Becher aus Borosilikatglas sich zu erhitzen und überträgt diese Hitze auf den Becher und den Banger, was den gleichen Effekt wie eine Fackel hat, aber ohne Feuer. Das sauberste und sicherste echte Dabbing-Erlebnis!

Die Tassen sind getrennt von den gewinkelten oder geraden Bangern, die auf Deinem Glasgerät sitzen. Die Reinigung ist ganz einfach: Nach dem Dabben wird ein Wattestäbchen in den Becher gesteckt und die Reste werden entfernt, während der Becher noch heiß ist. Reinigen Sie den Becher nach jedem Sesh vollständig mit Alkohol, nachdem der Becher abgekühlt ist, und stellen Sie sicher, dass alle Konzentratreste entfernt wurden. Alkohol wird empfohlen, um den Banger zu reinigen, wenn er mit Konzentratrückständen verschmutzt ist.

Verwenden Sie ihn wie einen normalen Banger. Stellen Sie einen Becher in den Angled Banger oder Straight Banger, erhitzen Sie den Banger und den Becher mit The Wand, geben Sie das Konzentrat hinein, bedecken Sie ihn mit dem Vergaserdeckel und tupfen Sie los. Die Banger-Becher und Banger aus Borosilikatglas von Ispire liefern die sanftesten und leckersten Dab-Hits, die es gibt.

LIEFERUMFANG

Wand x 1 Angled Banger x 1 Straight Banger x 1 Inner Cup x 2 Carb Cap x 1 USB Cable x 1 User Manual x 1



INDUKTIONSERWÄRMUNG 101

Bei einer einfachen Induktionserwärmung sendet eine Festkörper-HF-Stromversorgung einen Wechselstrom durch einen Induktor (oft eine Kupferspule), und das zu erwärmende Teil (das Werkstück) wird in den Induktor gelegt. Der Induktor dient als Transformator-Primärseite, und das zu erwärmende Teil wird zu einer Kurzschluss-Sekundärseite. Wenn ein Metallteil im Induktor platziert wird und in das Magnetfeld eintritt, werden im Teil zirkulierende elektrische Ströme induziert. Diese Wirbelströme fließen gegen den elektrischen Widerstand des Metalls und erzeugen eine präzise und örtlich begrenzte Wärme, ohne dass es zu einem direkten Kontakt zwischen dem Teil und dem Induktor kommt.

Was macht diese Erwärmungsmethode so einzigartig? Bei den meisten gängigen Erwärmungsmethoden wird ein Brenner oder eine offene Flamme direkt auf das zu erwärmende Teil gerichtet. Bei der induktiven Erwärmung wird die Wärme durch zirkulierende elektrische Ströme im Teil selbst „induziert“.

Die Induktionserwärmung beruht auf den einzigartigen Eigenschaften der Hochfrequenzenergie (RF). Das ist der Teil des elektromagnetischen Spektrums, der unterhalb der Infrarot- und Mikrowellenenergie liegt. Da die Wärme über elektromagnetische Wellen auf das Produkt übertragen wird, kommt das Teil nie in direkten Kontakt mit einer Flamme oder Verunreinigung, der Induktor selbst wird nicht heiß und es gibt keine Produktverunreinigung. Bei richtiger Einstellung ist das Verfahren sehr wiederholbar, kontrollierbar, sauber und sicher.

⚠ SICHERHEITSINFORMATIONEN

ISPIRE-INDUKTIONSGERÄTE SIND KEINE E.N.D.S.-GERÄTE UND SIND NICHT FÜR DEN GEBRAUCH MIT NIKOTIN ODER NIKOTINHALTIGEN SUBSTANZEN BESTIMMT. DIESES PRODUKT IST EIN AROMATHERAPIE-DIFFUSOR, DER DAZU DIENT, PFLANZLICHE MATERIALIEN, KONZENTRATE, ÄTHERISCHE ÖLE UND AROMATISCHE TERPENE BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN ZU VERDAMPFEN.

ISPIRE INDUKTIONSGERÄTE SIND NICHT FÜR DIE VERWENDUNG DURCH MINDERJÄHRIGE, PERSONEN MIT ATEMWEGSERKRANKUNGEN ODER CHRONISCHEN LUNGENLEIDEN BESTIMMT. PERSONEN, DIE ALLERGISCH AUF ÄTHERISCHE ÖLE REAGIEREN, SOWIE SCHWANGERE UND STILLENDE FRAUEN.

ISPIRE-INDUKTIONSGERÄTE SIND NICHT DAZU BESTIMMT, KRANKHEITEN ZU DIAGNOSTIZIEREN, ZU BEHANDELN, ZU HEILEN ODER ZU VERHINDERN. ISPIRE INDUKTIONSTÄBCHEN SIND NICHT VON DER FDA GEPRÜFT WORDEN. SENSIBLE VERWENDUNG.

Lesen Sie das Benutzerhandbuch vollständig durch, BEVOR Sie Ihr ISPIRE Induktionsgerät in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Bedienung kann zur Beschädigung des Geräts, zum Erlöschen der Garantie und zu möglichen Schäden für den Benutzer führen.

AKKU-EMPFEHLUNG

Leistung der Batterie. Wie bei jedem Hochleistungsgerät ist auch hier ein Hochleistungsakku erforderlich. Der Zauberstab verwendet Hochleistungsbatterien, die je nach Nutzung schnell entladen sein können. Bei Verwendung höherer Temperatureinstellungen verringert sich die Anzahl der verfügbaren Heizzyklen. Es wird empfohlen, die Batterien zwischen den Seshs oder während eines Seshs geladen zu halten. Ein zusätzlicher Satz geladener Batterien ist immer eine gute Idee, wenn Freunde zu Besuch sind.

Empfohlene Batterien: 18650 3000mAh-3500mAh 30A mit einer CDR-Bewertung von mindestens 15A.

⚠ ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE

Warnhinweis zur Induktion

Legen Sie keine fremden metallischen Materialien in die Glasplatte oder den Boden des Induktionsbereichs. Induktionsheizsysteme erhitzen JEDES leitfähige Material, das sich innerhalb der elektromagnetischen Felder befindet. Verwenden Sie Keramik- oder Glasladegeräte, wenn die WAND in Betrieb ist.

Warnung vor Krampfanfällen

Bei einem sehr geringen Prozentsatz von Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder Blackouts kommen, wenn sie bestimmten Lichtmustern oder blinkenden Lichtern ausgesetzt sind. Diese Bedingungen können bei Personen, die in der Vergangenheit keine Anfälle oder Epilepsie hatten, zuvor unentdeckte epileptische Symptome oder Anfälle auslösen. Wenn Sie oder jemand in Ihrer Familie an Epilepsie erkrankt sind oder in der Vergangenheit Anfälle jeglicher Art hatten, konsultieren Sie vor der Anwendung Ihren Arzt.

*Die Genauigkeit der Temperaturregelung des Zauberstabs hängt davon ab, dass das Gerät bei Raumtemperatur vollständig aufgeladen ist und eine Temperaturgenauigkeit von mindestens +/- 15°C aufweist.

SHENZHEN EIGATE TECHNOLOGY CO., LTD.

Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-8149-9783

Designed in California
Made in China
Manufactured by Eigate

BEDIENUNG



1. LED Indikator
 ● Heizmodus
 ● Warnung

2. FIRE Taste

An/Aus: Drücke 5 mal schnell hintereinander, um das Gerät ein-/auszuschalten.
 Automatik Modus: Drücke 2 mal schnell hintereinander, um den Automatik Modus zu aktivieren.
 1 mal, um diesen zu stoppen.
 Manueller Modus: Drücken und halten, um den manuellen Modus zu aktivieren.

3. OLED Anzeige

Temperatur: 230°C (230-420°C)

Batteryanzeige:



4. Plus Taste


+ Drücken, um die Temperatur zu erhöhen.

5. Minus Taste


- Drücken, um die Temperatur zu senken.

6. Plus Taste & Minus Taste

Um von Fahrenheit zu Celsius oder Celsius zu Fahrenheit zu wechseln:
 Drücke und halte die + and - Tasten zeitgleich für 1 Sekunde.



Ladestandanzeige



Sensorfehler

Stromstärke über 16A

Ladestand unter 5%
 Anzeige blinkt 5 mal

Kein Akku. Bitte Akku
 installieren.
 Anzeige blinkt 10s „Error“.



Die FIRE Taste wurde ohne in die Induktionskammer
 eingesetzter Bowl/Banger betätigt.
 Die Indikator LED wird rot blinken.



Das Gerät ist zu heiß, um be-
 trieben zu werden.
 Bitte warte 5 Minuten, um das
 Geräte abzukühlen.



⚠ Halte den Heizstab, The Wand, immer fest oder nutze einen Halter, wenn der Heizstab
 auf den Glasbanger oder die Flower Bowl aufgesetzt ist.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT

1. Drücke die FIRE Taste 5 mal schnell
 hintereinander, um das Gerät
 einzuschalten.



3. Stecke den Banger auf dein Dab Rig.



2. Stelle die Temperatur ein.
 (Temperaturbereich: 230-420°C)



4. Stecke die Induktionskammer sicher
 auf den Banger, so dass dieser vollständig
 umschlossen ist.



5. Manueller Modus:
 Drücke und halte die FIRE Taste, um den
 manuellen Modus zu aktivieren.
 Halte die FIRE Taste im manuellen Modus bis
 die gewünschte Temperatur erreicht ist.
 Entferne den Heizstab, füge Konzentrat in die
 Bangerschale, bedecke sie mit der Carb Cap
 und dabbe. Während des Heizvorgangs blinkt
 die Indikator LED orange.



7. Entferne den Heizstab und füge Konzentrat
 in die Banger Cup ein, bedecke es mit der
 Carb Cap und dabbe.



6. Automatik Modus:
 Drücke die FIRE Taste 2 mal schnell
 hintereinander, um den Automatik-Modus zu
 aktivieren. Wenn der LED Indikator nicht mehr
 blinkt und durchgehend leuchtet ist der
 Banger erhitzt.
 Automatik Modus heizen: LED blinkt orange
 Automatik Modus fertig: LED leuchtet orange



ES IST EMPFOHLEN DIE INDUKTIONS-
 KAMMER NACH JEDEM GEBRAUCH ZU
 REINIGEN.



SCHRITT-FÜR-SCHRITT