CUSTOM SESSION SETTINGS

Paramètres Enstellungen Configuración Impostazioni

HOLD the **RIGHT** button to access the device settings. PRESS the **LEFT** and **RIGHT** buttons to navigate and the **IN** button to select a setting, then PRESS **UP** and **DOWN** buttons to scroll and PRESS the **IN** button to confirm your change. Use the **<BACK** button to exit the settings.

MAINTENIR le bouton **DROITE** pour accéder aux paramètres de l'appareil. APPUYEZ sur les boutons **GAUCHE** et **DROITE** pour naviguer et sur le bouton **IN** pour sélectionner un parameètre, puis APPUYEZ sur les boutons **HAUT** et **BAS** pour faire défiler et APPUYEZ sur le bouton **IN** pour confirmer votre modification. Utilisez le bouton **<BACK** pour quitter les réglages.

HALTEN Sie die **RECHTE** Taste gedrückt, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen. DRÜCKEN Sie die **LINKEN** und **RECHTEN** Tasten, um zu navigieren, und die **IN** Taste, um eine Einstellung auszuwählen, dann DRÜCKEN Sie die **AUF** und **AB** Tasten, um zu scrollen, und DRÜCKEN Sie die **IN** Taste, um Ihre Änderung zu bestätigen. Verwenden Sie die **<BACK** Taste, um die Einstellungen zu verlassen.

MANTENGA presionado el botón **DERECHA** para acceder a la configuración del dispositivo. PRESIONE los botones **IZQUIERDA** y **DERECHA** para navegar y el botón **IN** para seleccionar una configuración, luego PRESIONE los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para desplazarse y PRESIONE el botón **IN** para confirmar su modificación. Utilice el botón **<BACK** para salir de la configuración.

TENere premuto il pulsante **DESTRA** per accedere alle impostazioni del dispositivo. PREMERE i pulsanti **SINISTRA** e **DESTRA** per navigare e il pulsante **IN** per selezionare un'impostazione, quindi PREMERE pulsanti **SU** e **GIÙ** per scorrere e PREMERE il pulsante **IN** per confermare la modifica. Utilizza il pulsante **<BACK** per uscire dalle impostazioni.

UNITS

Unités Einheiten Unidades Unità

The Solo III display can be set to Celsius or Fahrenheit.

FR L'affichage du Solo III peut être réglé en Celsius ou Fahrenheit. (Mode Session uniquement)
GER Das Display des Solo III kann auf Celsius oder Fahrenheit eingestellt werden. (Nur in Session-Modus)
ESP La pantalla del Solo III se puede configurar en grados Celsius o Fahrenheit. (Solo en modo de sesión)
ITA Il display del Solo III può essere impostato su Celsius o Fahrenheit. (Solo modalità Sessione)

NOTIFICATIONS

Notifications Benachrichtigungen Notificaciones Notifiche



ALL The device beeps once for every button press, and beeps twice when Set Temperature is reached.

TEMPERATURE The device beeps twice when Set Temperature is reached.

OFF Silence. No beeps.

OFF Silence. No beeps.

Tip! L'appareil émet un bip à chaque pression sur un bouton et émet deux bips lorsque la température définie est atteinte. **TEMPERATURE** L'appareil émet deux bips lorsque la température définie est atteinte. **DÉSACTIVÉ** Silence. Aucun bip.

ALLE Das Gerät piept einmal bei jedem Tastendruck und zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. **TEMPERATUR** Das Gerät piept zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. **AUSGESCHALTET** Stille. Keine Pieptöne.

TODO El dispositivo emite un pitido por cada pulsación de botón y emite dos pitidos cuando se alcanza la temperatura establecida. **TEMPERATURA** El dispositivo emite dos pitidos cuando se alcanza la temperatura establecida. **APAGADO** Silencio. No suena ningún pitido.

TUTTI il dispositivo emette un segnale acustico per ogni pressione del pulsante e due segnali acustici quando viene raggiunta la temperatura impostata. **TEMPERATURA** Il dispositivo emette due segnali acustici quando viene raggiunta la temperatura impostata. **SPENTO** Silenzioso. Nessun segnale acustico.

VOLUME

Volume Lautstärke Volumen Volume

Adjust the volume of the **NOTIFICATION** beeps between LOW, MEDIUM and HIGH.

FR Ajustez le volume des bips de **NOTIFICATION** entre LOW (Faible), MEDIUM (Moyen) et HIGH (Élevé).
GER Passen Sie die Lautstärke der **BENACHRICHTIGUNG** zwischen LOW (Niedrig), MEDIUM (Mittel) Und HIGH (Hoch) An.
ESP Ajusta el volumen de los pitidos de **NOTIFICACIÓN** entre LOW (Bajo), MEDIUM (Medio) Y HIGH (Alto).
ITA Regola il volume dei segnali di **NOTIFICA** tra LOW (Basso), MEDIUM (Medio) E HIGH (Alto).

BRIGHTNESS

Luminosité Helligkeit Brillo Luminosità

Adjust the display brightness between LOW, MEDIUM, and HIGH.

FR Ajustez la luminosité de l'écran entre LOW (Faible), MEDIUM (Moyen) et HIGH (Élevé).
GER Passen Sie die Bildschirmhelligkeit zwischen LOW (Niedrig), MEDIUM (Mittel) Und HIGH (Hoch) An.
ESP Ajusta la luminosidad de la pantalla entre LOW (Bajo), MEDIUM (Medio) Y HIGH (Alto).
ITA Regola la luminosità dello schermo tra LOW (Basso), MEDIUM (Medio) E HIGH (Alto).

INVERSION

Inversion Inversion Inversión Inversione

Turn On or Off the Control & Display Inversion feature.

FR Activez ou désactivez la fonction d'inversion du contrôle et de l'affichage.
GER Schalten Sie die Funktion zur Steuerungs- und Anzeigeinversion ein oder aus.
ESP Enciende o apaga la función de inversión de control y la pantalla.
ITA Attiva o disattiva la funzione di inversione del controllo e dell'affissione.

LOCK

Verrouillage Sperre Bloqueo Blocco

Turn On or Off the Solo III Lock feature.

FR Activer ou désactiver la fonction de verrouillage du Solo III.
GER Die Sperrfunktion des Solo III ein- oder ausschalten.
ESP Activar o desactivar la función de bloqueo del Solo III.
ITA Attivare o disattivare la funzione di blocco del Solo III.

AUTO-OFF

Arrêt automatique Auto-Aus Apagado automático Spegnimento automatico

The automatic shut-off timer safety feature ensures you don't forget to turn off the unit and helps conserve battery life. Use **LEFT** and **RIGHT** to switch between Session Mode and On Demand Mode and **UP** and **DOWN** to adjust Auto-Off. In "Session" Mode (Can be: 5MIN, 10MIN, 15MIN, 20MIN, 30MIN) increments while On Demand Mode can be set between 5-60 minutes in 5/10 minute increments.

La fonction de sécurité de la minuterie d'arrêt automatique garantit que vous n'oubliez pas d'éteindre l'appareil et aide à économiser la batterie. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour passer du mode Session au mode À la demande, et **HAUT** et **BAS** pour ajuster le temps d'arrêt automatique. Le Mode Session peut être réglé entre 5 et 20 minutes (5MIN, 10MIN, 15MIN, 20MIN), tandis que le Mode À la demande peut être réglé entre 5 et 60 minutes par incréments de 5/10 minutes.

Die automatische Abschalt-Timer-Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Sie nicht vergessen, das Gerät auszuschalten, und hilft, die Batterieleistung zu sparen. Verwenden Sie **LINKS** und **RECHTS**, um zwischen Sitzungsmodus und Modus auf Anforderung zu wechseln, und **AUF** und **AB**, um den Auto-Aus zu einstellen. Im Sitzungsmodus kann zwischen 5-20 Minuten in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden, während der On-Demand-Modus zwischen 5-60 Minuten in 5/10-Minuten-Schritten eingestellt werden kann.

La función de seguridad del temporizador de apagado automático garantiza que no olvide apagar la unidad y ayuda a ahorrar batería. Use **IZQUIERDA** y **DERECHA** para cambiar entre el Modo de sesión y el Modo de sesión a pedido y **ARRIBA** y **ABAJO** para ajustar el tiempo de apagado automático. El Modo de sesión se puede ajustar entre 5 y 20 minutos en incrementos de 1 minuto, mientras que el Modo Bajo demanda se puede ajustar entre 5 y 60 minutos en incrementos de 5/10 minutos.

La funzione di sicurezza del timer di spegnimento automatico assicura che non si dimentichi di spegnere il dispositivo e aiuta a conservare la durata della batteria. Usa **SINISTRA** e **DESTRA** per passare tra la Modalità Sessione e la Modalità On Demand, e **SU** e **GIÙ** per regolare il tempo di spegnimento automatico. La Modalità Sessione può essere impostata tra 5 e 20 minuti con incrementi di 1 minuto, mentre la Modalità On Demand può essere impostata tra 5 e 60 minuti con incrementi di 5/10 minuti.

Troubleshooting

If you experience an issue with your Solo III send an email to service@arizer.com and an Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

Troubleshooting

If you experience an issue with your Solo III send an email to service@arizer.com and an Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

For more information and support visit www.arizer.com/support or send an email to service@arizer.com.

ENG

Battery Performance & Charging(Read before use)

Lithium batteries are volatile. Failure to read and follow these instructions may result in fire, personal injury and damage to property if charged or used improperly. Always handle and charge these batteries with care. Never charge the batteries on device. Fully charge your Arizer Solo III before first use. Arizer Solo III Batteries and Chargers are manufactured to strict quality standards, specifically for use with the Arizer Solo III. Only use Arizer Solo III Batteries and Chargers. Do not use damaged, counterfeit, or unknown brand batteries or chargers. Lithium batteries can explode or cause a fire if they are used incorrectly, if they are damaged, defective, or tampered with. Do not tamper with or misuse the Arizer Solo III Battery, and do not use damaged/defective batteries or Solo III devices. Arizer Solo III should be stored in a safe, temperature controlled, cool, dry place. Do not store in extreme temperature environments. Extreme heat or cold can damage the device and/or battery. Do not store your Solo III with a fully charged or fully drained battery for extended periods of time (one month or longer). If storing for long periods, store with battery at 50% charge. Arizer Solo III Batteries have always shipped from the factory with charge. Lithium batteries in a battery collection box. If you have dropped the device or notice physical damage you should take the following steps: Place the device in a safe place, away from other items. Do not use the device. Do not charge the device and the battery starts heating up. Check to see if the device has become hot. If so, leave the device until it has cooled off, and then dispose according to local laws and regulations. Battery Life Cycles: Arizer Solo III Batteries are rated for 300 charge cycles before losing any capacity. Dropping the battery or exposing it to extreme heat will reduce the battery capacity. Battery life is dependent on many factors, including how the battery is charged and how it is used. Only use the Arizer Solo III Charger. Depending on the temperature setting and general usage patterns, the Solo III battery will typically last 3-7 hours. Arizer Solo III Batteries are rated for 300 charge cycles. Arizer Solo III Batteries are rated for 300 charge cycles. Charge your Solo III battery in a safe place. Lesser chargers can ignite a fire or explode. Lesser chargers can also damage the battery so it will not properly charge the battery (5-10 minutes), and then you can set the temperature and use the Solo III while the battery continues charging. Note: The Solo III will not heat up while charging. Charge Solo III Batteries at room temperature. Do not charge batteries as necessary. The Solo III and Solo III Chargers have built-in protections to prevent the battery from being overcharged or drained to zero. To conserve battery life, use the Solo III in a well-ventilated environment with temperatures below 25°C and set temperatures lower. When outdoors, stay sheltered from the elements and avoid using in extremely cold temperatures. Battery Replacement - The Arizer Solo III Battery is not user serviceable. Only Arizer Solo III Chargers and Arizer Solo III Batteries should be used with the Arizer Solo III. Battery is covered under a limited 1-Year warranty and replacement service is available upon request. To inquire about replacing your Solo III Battery send an email to service@arizer.com. Battery Disposal - Arizer Solo III Batteries are not user replaceable. Arizer Batteries should not be substituted with third-party batteries – Only official Solo III Batteries should be used with the Arizer Solo III. We cannot verify the quality or safety of other batteries, and using third-party batteries can result in personal injury, electric shock, and damage to the device which is not covered under warranty.

Cleaning and Maintenance

The Solo III is designed to maintain peak performance free so you can spend your time using it instead of cleaning it! Simply recharge the battery when it is low, swap out pre-loaded Glass Aroma Tubes on the go without fiddling with empty pipes, and enjoy a fresh session every time! Cleaning the device is as easy as wiping the exterior with a cotton swab or lint free wipe. Cotton buds, cloth or paper towels are ideal for cleaning the device. Avoid using any cleaner or chemicals, or any container where drainage from heat parts can occur. Parts are made from strong scientific quality borosilicate glass, but still exceptional care is needed when handling the glass components. Glass Aroma Tubes are fragile and should be handled with care. Glass is prone to shattering if glass is dropped or sustains an impact, examine for cracking, chipping and weakness before use. Do not expose the glass parts to cold water or extreme temperature changes as this may result in cracking/breaking. Product contains electrical and delicate parts - do not drop, if damaged do not operate. To prevent damage to the device, do not place hot parts on non-heat safe surfaces. Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover hot and sharp parts. Do not place hot parts on non-heat safe surfaces. Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover hot and sharp parts. Allow heating unit and hot parts to cool before placing in purse, pocket, or any container where drainage from hot parts can occur. Parts are made from strong scientific quality borosilicate glass, but still exceptional care is needed when handling the glass components. Glass Aroma Tubes are fragile and should be handled with care. Glass is prone to shattering if glass is dropped or sustains an impact, examine for cracking, chipping and weakness before use. Do not expose the glass parts to cold water or extreme temperature changes as this may result in cracking/breaking. Product contains electrical and delicate parts - do not drop, if damaged do not operate. To prevent damage to the device, do not place hot parts on non-heat safe surfaces. Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover hot and sharp parts. Do not place hot parts on non-heat safe surfaces. Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover hot and sharp parts. Do not open the unit – doing so may cause electric shock and voids warranty. Do not allow the unit to get wet or wet and left unattended. The information contained in this manual is as of and in alignment with the various theories and practices, preparation and uses, and does not represent an endorsement or guarantee of any specific or general outcome. This information is not intended as a medical or prescribed use, this information is for informational and educational purposes only. In no way is the information contained herein intended to be a medical or prescribed use or to be used for diagnosing or treating a health problem, condition or disease. It is the user's responsibility to consult a Physician or Medical Professional. This product is not classified as a medical device, use only for its intended use. Safety Certifications Equipped for worldwide use with an input capacity of 110-240V and international safety certifications.

Limitation of Liability (Read before use)

Failure to read or follow the instructions in this manual or carelessness may lead to personal injury. Arizer and affiliated companies will not assume any liability for injury or damage resulting from improper use or misuse of this device. Due to the nature of the product, Arizer and affiliated companies are not liable for any damage to other property or persons. Arizer and affiliated companies are not liable for injuries or damage caused by improper use of the product. Arizer and affiliated companies are not liable for failures to comply with these warnings and safety guidelines. By purchasing this product in the buyer agrees to all risks associated with this product. If you do not agree with these conditions return the product immediately before use. This product is intended for use with the botanicals described herein. Company's liabilities for damages in connection with the product and its parts shall not exceed the purchase price of the product. **IMPORTANT:** Only buy Arizer Solo III products from authorized Arizer retailers. Arizer ships in every Country or State. Check your Local, State, Federal and Importation laws before ordering botanicals. This device is meant for legal use only.

Warranty Info

The Solo III carries a lifetime warranty on the heating element, a limited 2-Year warranty covering defects in materials or workmanship, and a limited 1-Year warranty covering the battery. Glass Aroma Tubes are not covered under the warranty of purchase for warranty service. Returning the product and costs incurred are the responsibility of the user. Arizer will not be responsible for any damage or loss of product in transit. The warranty does not cover any damage, tampering, unauthorized service performed or attempted, modifying the unit, misuse or abuse. Troubleshooting if you experience an issue with your Solo III send an email to service@arizer.com and an expert Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

FR

Performance et Chargement de la Batterie (À lire avant utilisation)

Les batteries au lithium sont volatiles. Ne pas lire et suivre ces instructions peut entraîner un incendie, des blessures personnelles et des dommages à la propriété si chargées ou utilisées de manière incorrecte. Manipulez toujours votre appareil et vos batteries avec précaution - ne laissez jamais tomber les batteries ou l'appareil. Chargez complètement votre Arizer Solo III avant la première utilisation. Les batteries et chargeurs Arizer Solo III sont fabriqués selon des normes de qualité strictes, spécifiquement pour une utilisation avec le Solo III. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs officiels Solo III. N'utilisez pas de batteries ou de chargeurs de marques inconnues, contrefaites ou inconnues. Les batteries au lithium peuvent exploser ou provoquer un incendie si elles sont utilisées de manière incorrecte, endommagées, défectueuses ou altérées. Ne manipulez pas ni n'utilisez incorrectement la batterie Arizer Solo III, et n'utilisez pas de batteries ou d'appareils Solo III endommagés/défectueux. Le Solo III Arizer doit être stocké dans un endroit sûr, à température contrôlée, frais et sec. Ne pas stocker dans des environnements à température extrême. La chaleur ou le froid extrême peuvent endommager l'appareil et/ou la batterie. Ne stockez pas votre Solo III avec une batterie complètement chargée ou complètement déchargée pendant de longues périodes (mois ou plus). Si vous stockez votre Solo III sur de longues périodes, stockez-le avec une batterie à 50 %. Les piles jetables le Solo III livré les batteries Solo III, et ne mettez jamais les batteries Solo III dans une boîte de collecte de batteries. Si vous avez laissé tomber l'appareil ou remarquez des dommages physiques, suivez ces étapes: Placez l'appareil dans un endroit sûr et sec et laissez-le pendant au moins une heure au cas où un court-circuit se produirait et que la batterie commencerait à chauffer. Ne pas utiliser l'appareil. Ne pas le charger. Si la batterie commence à chauffer, laissez-la refroidir, puis jetez-la conformément aux lois et réglementations locales. Performance de la Batterie - Les batteries Arizer répondent à des normes de qualité strictes, spécifiquement pour une utilisation avec le Solo III. Les batteries Arizer Solo III sont conçues pour durer 300 cycles de charge avant de perdre de la capacité. Laisser tomber la batterie ou la soumettre à des températures élevées peut réduire la capacité de la batterie. Il est donc important de manipuler votre unité avec soin. Charge de la Batterie - Selon le réglage de la température et les schémas généraux d'utilisation, la batterie du Solo III durera généralement 3 à 7 heures. Les batteries Arizer Solo III sont conçues pour durer 300 cycles de charge. La batterie mettra 5 heures pour se charger complètement, ou plus longtemps si vous l'utilisez pendant la charge. Lorsque votre batterie est faible, vous devez la recharger. Le chargeur Arizer Solo III est conçu pour charger votre batterie en toute sécurité. Le chargeur complet avant de l'utiliser. Chargez complètement partiellement la batterie (5-10 minutes), puis vous pouvez régler la température et utiliser votre Solo III tout en continuant de se charger. Remarque : Le Solo III ne fonctionnera pas à la batterie est complètement déchargé. Conservation de la Batterie - Chargez la batterie selon les besoins. Le Solo III et les chargeurs Solo III ont des protections intégrées pour éviter que la batterie ne soit surchargée ou déchargée jusqu'à zéro. Pour conserver la durée de vie de la batterie, utilisez le Solo III dans un environnement contrôlé en termes de température et utilisez des réglages de température inférieurs. Lorsque vous êtes à l'extérieur, restez à l'abri des éléments et évitez de l'utiliser par temps extrêmement froid. Remplacement de la Batterie - La batterie Solo III est une batterie haute capacité. À longue durée de vie, et ne jamais tentez de la remplacer par vous-même. Seuls les chargeurs Arizer Solo III et les batteries Arizer Solo III doivent être utilisés avec l'appareil. Cette batterie est couverte par une garantie limitée d'un an et le service de remplacement est disponible sur demande. Pour vous renseigner sur le remplacement de votre batterie Solo III, envoyez un e-mail à service@arizer.com. Avertissement de sécurité - La batterie Solo III ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Les batteries Arizer ne doivent pas être remplacées par des batteries tierces - seules les batteries officielles Solo III doivent être utilisées avec le Solo III. Nous ne pouvons pas vérifier la qualité ou la sécurité des autres batteries, et l'utilisation de batteries tierces peut entraîner des blessures personnelles, des chocs électriques et des dommages à l'appareil non couverts par la garantie.

Nettoyage et entretien

Le Solo III a été conçu pour essentiellement sans entretien, vous pouvez donc passer votre temps à l'utiliser plutôt qu'à le nettoyer ! Rechargez simplement la batterie lorsqu'elle est faible, remplacez les Tubes Aroma en verre préchargés en décapsulant sans vous soucier des pipes vides, et profitez d'une session fraîche à chaque fois ! Nettoyer l'appareil est aussi simple que passer un coton-tige ou un tissu sans peluches pour nettoyer l'extérieur de l'appareil. Les cotons-tiges, les tissus ou les papiers conviennent parfaitement au nettoyage de l'appareil. Évitez d'utiliser tout nettoyant ou produit chimique, ou tout conteneur dans lequel des parties chaudes peuvent se vider. Les pièces sont faites de verre borosilicate de qualité scientifique, mais une prudence exceptionnelle est toujours nécessaire lors de la manipulation des composants en verre. Les Tubes Aroma en verre sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Le verre est sujet à se briser si le verre est laissé tomber ou subit un impact, examinez-le pour des fissures, des éraflures et des faiblesses avant utilisation. Ne exposez pas les pièces en verre à l'eau froide ou à des changements de température extrêmes, ce qui peut provoquer des fissures/cassures. Le produit contient des pièces électriques et délicates - ne le laissez pas tomber. Si il est endommagé, ne le faites pas fonctionner. Pour protéger l'appareil les chocs électriques/incendies, utilisez des bouchons en silicone résistants à la chaleur pour couvrir les parties chaudes et pointues. Ne pas placer les parties chaudes sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Fixez soigneusement des bouchons en silicone résistants à la chaleur pour couvrir en toute sécurité les parties chaudes et pointues. Laissez refroidir l'unité de chauffage et les pièces chaudes avant de les placer dans un sac à main, une poche ou tout contenant où des dommages peuvent survenir en cas de fuite. Ne placez pas les parties chaudes sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Les pièces sont faites de verre borosilicate de qualité scientifique, mais des précautions exceptionnelles sont toujours nécessaires lors de la manipulation des composants en verre. Les Tubes Aroma en verre sont fragiles et doivent être manipulés avec précaution. Le verre est sujet à se briser si le verre est laissé tomber ou subit un impact, examinez-le pour des fissures, des éraflures et des faiblesses avant utilisation. Ne exposez pas les pièces en verre à l'eau froide ou à des changements de température extrêmes, ce qui peut provoquer des fissures/cassures. Le produit contient des pièces électriques et délicates - ne le laissez pas tomber. Si il est endommagé, ne le faites pas fonctionner. Pour protéger l'appareil les chocs électriques/incendies, utilisez des bouchons en silicone résistants à la chaleur pour couvrir les parties chaudes et pointues. Ne pas placer les parties chaudes sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Fixez soigneusement des bouchons en silicone résistants à la chaleur pour couvrir en toute sécurité les parties chaudes et pointues. Ne pas placer les parties chaudes sur des surfaces non résistantes à la chaleur. Laissez refroidir l'unité de chauffage et les pièces chaudes avant de les placer dans un sac à main, une poche ou tout contenant où des dommages peuvent survenir en cas de fuite. Les pièces sont fabriquées en verre borosilicate de qualité scientifique, mais toute vers borosilicate est sassible, alors manipulez-le avec soin et prudence. Évitez de laper sur des surfaces chaudes. Ne pas ouvrir l'unité - cela peut provoquer un choc électrique et annuler la garantie. Ne pas laisser l'unité allumée et seule. Les informations contenues dans ce manuel sont une aide à la compréhension des différentes théories et pratiques, préparation et utilisation, et ne représentent pas un endorsement ou une garantie de l'efficacité sur des résultats spécifiques ou généraux. Ces informations ne sont en aucun cas destinées à un usage médical ou prescrit ou à être utilisées pour diagnostiquer ou traiter un problème de santé, condition ou maladie. Il responsabilité de l'utilisateur de consulter un médecin ou un professionnel de la santé. Ce produit n'est pas classé comme dispositif médical, utilisez-le uniquement à son usage prévu. Certifications de sécurité - Équipé pour une utilisation mondiale avec une capacité d'entrée de 110-240V et des certifications internationales de sécurité.

Limitation de responsabilité (Lire avant utilisation)

Le fait de ne pas lire ou de ne pas suivre les instructions, une utilisation incorrecte ou négligente peut entraîner des blessures personnelles. Arizer et les sociétés affiliées ne prennent aucune responsabilité pour des blessures ou dommages résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce dispositif. En raison de la fragilité et de la nature du verre, Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des blessures ou brûlures associées au contact avec Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des blessures ou brûlures associées au contact avec des parties chaudes. Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des blessures ou brûlures associées au non-respect des directives de sécurité. En achetant ce produit, l'acheteur assume tous les risques associés aux batteries au lithium. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces conditions, retournez immédiatement le produit avant utilisation. Ce produit est destiné à être utilisé avec les végétaux décrits ici - Arizer et les sociétés affiliées ne sont pas responsables des dommages causés par des produits tiers ou non conformes. Les responsabilités de l'entreprise en matière de dommages en lien avec le produit et ses pièces ne doivent pas dépasser le prix d'achat du produit. **IMPORTANT:** Achetez uniquement les produits Arizer Solo III auprès des revendeurs Arizer agréés. Arizer ne livre pas dans chaque pays ou État. Vérifiez les lois locales, d'État, fédérales et d'importation avant de commander des végétaux. Ce dispositif est destiné à être utilisé légalement uniquement.

Informations sur la garantie

Le Solo III est doté d'une garantie à vie sur l'élément chauffant, d'une garantie limitée de 2 ans couvrant les défauts de matériaux ou de fabrication, et d'une garantie limitée d'un an couvrant la batterie. Le verre n'est pas couvert par la garantie. Cet appareil est fabriqué selon des normes de qualité strictes. Le retour du produit et les frais encourus sont de la responsabilité de l'utilisateur. Arizer réparera ou remplacera les articles sous garantie à notre discrétion. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des chocs, des manipulations, des services non autorisés effectués ou tentés, des modifications de l'unité, une utilisation abusive ou un abus. Dépannage Si vous rencontrez un problème avec votre Solo III, envoyez un e-mail à service@arizer.com et un représentant du service client expert sera en ligne dès que possible pour résoudre les problèmes. Pour accélérer votre demande de service, veuillez inclure une description du problème, votre nom complet, votre adresse de livraison, le numéro de série au bas de votre appareil et une copie de votre reçu d'achat.

Pour plus d'informations et de support, visitez www.arizer.com/support ou envoyez un e-mail à service@arizer.com.

GER

Batterieleistung & Aufladen (Lesen Sie vor der Verwendung)

Lithium-Batterien sind instabil. Das Nichtlesen und Befolgen dieser Anweisungen kann bei unsachgemäßer Ladung oder Verwendung zu Feuer, Verletzungen und Schäden führen. Behandeln und laden Sie diese Batterien immer mit Vorsicht - lassen Sie die Batterien oder das Gerät niemals fallen. Laden Sie Ihren Arizer Solo III vor der ersten Verwendung vollständig auf. Arizer Solo III Batterien und Ladegeräte werden nach strengen Qualitätsstandards, speziell für die Verwendung mit dem Solo III. Verwenden Sie nur offizielle Solo III Batterien & Ladegeräte. Verwenden Sie keine Batterien oder Ladegeräte von Drittanbietern, gefälschte oder unbekannte Marken. Lithium-Batterien können explodieren oder Feuer verursachen, wenn sie falsch verwendet, beschädigt, defekt oder manipuliert werden. Manipulieren Sie nicht die Arizer Solo III Batterie und verwenden Sie keine beschädigten/defekten Batterien oder Solo III Geräte. Der Arizer Solo III sollte an einem sicheren, temperaturkontrollierten, kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Lagern Sie nicht in extremen Temperaturen. Extreme Hitze oder Kälte kann das Gerät und/oder die Batterie beschädigen. Lagern Sie Ihren Solo III nicht mit einer vollständig geladenen oder vollständig entladenen Batterie über längere Zeiträume (einen Monat oder länger). Wenn Sie es für längere Zeiträume lagern, lagern Sie es mit einer Batteriekapazität von 50 %. Werfen Sie die Kapsel des Solo III Geräts in die Sammelbox für Batterien. Wenn Sie das Gerät fallen lassen oder Anzeichen von Schäden bemerken, sollte Sie folgendes tun: Legen Sie das Gerät an einen sicheren Ort, weg von anderen Gegenständen. Benutzen Sie das Gerät nicht. Laden Sie das Gerät nicht auf. Wenn die Batterie beginnt, sich zu erhitzen, sollte Sie sie abkühlen lassen und dann gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Batterieleistung - Arizer Batterien erfüllen strenge Qualitätsstandards. Bei normalem Gebrauch halten sie 300 Ladezyklen, bevor sie an Kapazität verlieren. Das Fallenlassen der Batterie oder ihre Exposition gegen extreme Hitze verringert die Batteriekapazität. Daher ist es wichtig, Ihre Einheit sorgfältig zu behandeln. Die Batterielebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, einschließlich der Art und Weise, wie sie geladen und verwendet wird. Verwenden Sie nur das Arizer Solo III Ladegerät. Je nach Temperatureinstellung und allgemeinen Nutzungsgewohnheiten hält die Solo III Batterie in der Regel 3-7 Stunden lang. Die Batterie dauert 3 Tage, um vollständig aufgeladen zu werden, oder länger, wenn Sie während des Ladens verwenden. Verwendung während des Ladens - Wenn Ihr Akku mit dem Solo III aufgeladen ist, müssen Sie es nicht mehr aufladen. Laden Sie Ihren Solo III an einem sicheren Ort auf. Kleinere Ladegeräte können den Akku teilweise auf (5-10 Minuten) und Sie können die Temperatur einstellen und den Solo III verwenden, während der Akku weiter aufgeladen wird. Hinweis: Der Solo III wird sich beim Aufladen nicht erhitzen. Laden Sie Solo III Batterien bei Raumtemperatur auf. Laden Sie die Batterien bei Bedarf auf. Der Solo III und die Solo III Ladegeräte verfügen über eingebaute Schutzmechanismen, um zu verhindern, dass die Batterie überladen oder auf Null entladen wird. Um die Batterieleistung zu sparen, verwenden Sie das Gerät in einer gut belüfteten Umgebung und verwenden Sie niedrigere Temperatureinstellungen. Wenn Sie draußen sind, bleiben Sie vor den Elementen geschützt und vermeiden Sie die Verwendung bei extrem kalten Temperaturen. Batteriewechsel - Die Solo III Batterie ist eine Hochleistungs- langlebige Batterie und wird auch die längerem regelmäßigen Gebrauch langer halten, ohne an Kapazität zu verlieren. Versuchen Sie nicht, die Batterie selbst zu ersetzen. Nur Arizer Solo III Ladegeräte und Arizer Batterien sollten mit dem Arizer Solo III verwendet werden. Wir können die Qualität oder Sicherheit der anderen Batterien nicht überprüfen, und die Verwendung von Drittbatterien kann zu Verletzungen, Stromschlägen und Schäden am Gerät führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind. Die Garantie für die Batterie beträgt 1 Jahr.

Reinigung und Wartung

Der Solo III ist so in Spitzenform konstruiert, sodass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, ihn zu verwenden, anstatt ihn zu reinigen! Laden Sie einfach die Batterie bei geringer Ladung auf, tauschen Sie unterwegs vorgeladene Glasaromaröhrchen aus, ohne sich mit entleerten Pfeifen herumzuschlagen zu müssen, und genießen Sie jedes Mal eine frische Sitzung! Die Reinigung des Geräts ist ebenso einfach wie das Abwischen des Äußeren mit einem Wattestäbchen oder einem fusselfreien Tuch. Wattestäbchen, Tücher oder Papiertücher eignen sich hervorragend zum Reinigen des Geräts. Vermeiden Sie jegliche Reinigungsmittel oder Chemikalien, oder einen Behälter, in dem Hitzeteile auslaufen können. Die Teile sind aus strikt wissenschaftlichem Borosilikatglas gefertigt, aber Sie Sollte jedoch äußerst vorsichtig mit den Glaskomponenten umgehen. Glasaromaröhrchen sind zerbrechlich und müssen vorsichtig behandelt werden. Glas ist anfällig für Brüche, wenn es fallengelassen oder einer Stoßbelastung ausgesetzt wird, untersuchen Sie es vor der Verwendung auf Risse, Abplatzungen und Schwächen. Setzen Sie die Glasteile nicht einer kalten Wasserquelle oder extremen Temperaturänderungen aus, da dies zu Rissen/Brüchen führen kann. Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile - nicht fallen lassen, wenn es beschädigt ist, nicht betreiben. Um Schäden am Gerät zu verhindern, Platzieren Sie keine heißen Teile auf nicht hitzebeständigen Oberflächen. Befestigen Sie vorsichtig hitzebeständige Silikonkappen, um das heiße Ende der Stabsteile sicher abzudecken. Lassen Sie die Heizeinheit und die heißen Teile abkühlen, bevor Sie sie in eine Handtasche, Tasche oder jeden Behälter legen, in dem Schäden durch heiße Teile auftreten können. Die Teile sind aus strikt wissenschaftlichem Borosilikatglas gefertigt, aber alle Sicherheitsmaßnahmen müssen beim Umgang mit den Glaskomponenten ergriffen werden. Glasaromaröhrchen sind zerbrechlich und müssen vorsichtig behandelt werden. Glas ist anfällig für Brüche, wenn es fallengelassen oder einer Stoßbelastung ausgesetzt wird, untersuchen Sie es vor der Verwendung auf Risse, Abplatzungen und Schwächen. Setzen Sie die Glasteile nicht einer kalten Wasserquelle oder extremen Temperaturänderungen aus, da dies zu Rissen/Brüchen führen kann. Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile - nicht fallen lassen, wenn es beschädigt ist, nicht betreiben. Um Schäden am Gerät zu verhindern, Platzieren Sie keine heißen Teile auf nicht hitzebeständigen Oberflächen. Befestigen Sie vorsichtig hitzebeständige Silikonkappen, um das heiße Ende der Stabsteile sicher abzudecken. Lassen Sie die Heizeinheit und die heißen Teile abkühlen, bevor Sie sie in eine Handtasche, Tasche oder jeden Behälter legen, in dem Schäden durch heiße Teile auftreten können. Die Teile sind aus strikt wissenschaftlichem Borosilikatglas gefertigt, aber alle Sic


WHAT'S INCLUDED
Solo II
Solo II Black
Solo II Blue
Solo II Red
Solo II White
Solo III
USB-A to USB-C CABLE
USB CHARGER
STAINLESS STEEL STRAWS TOOL
STAINLESS STEEL FILTER SCREENS
4 x PVC TRAVEL TUBES
90 mm XL GLASS AROMA TUBE
90 mm GLASS AROMA TUBE
- CAN'
- CAN'
- CAN'
- CAN'
HOSPITAL GLASS AROMA TUBE (3.5 mm)
HOSPITAL GLASS AROMA TUBE (5 mm)
- CAN'
- CAN'
YOUR SOLO III
Votre Solo III
Ihr Solo III
Su Solo III
Il tuo Solo III
BOUTON, KNOPF, BOTÓN, PULSANTE
m
UP
HOCH, ARRIBA, SU
DOWN
DOWN, ABWÄRTS, ABAJO, GIÙ
RIGHT
RIGHT, RECHTS, DERECHA, DESTRA
LEFT
LEFT, LINKS, IZQUIERDA, SINISTRA
ARIZER
SOLO III OWNER'S MANUAL
FR Manuel du propriétaire Solo III GER Solo III Benutzerhandbuch
ESP Manual del propietario Solo III ITA Manuale del proprietario Solo III
Scan QR code to view the Solo III quickstart video
Scanez le code QR pour regarder la vidéo de démarrage rapide de Solo III
Scanearlo el código QR para ver el vídeo de inicio rápido del Solo III
Scansione il codice QR per visualizzare il video di avvio rapido del Solo III
Arizer.com
Arizer 55 Vertedal Street, Unit 124, Sherwood, VK N2R 1E5, Canada
15
WPA OPERATION
Fonctionnement de WPA
Wirkungsweise des WPA
Funcionamiento del WPA
Funzionamento del WPA
INHALE
HEAT
POWER ON
UNLOCK
SELECT MODE
LOAD
INSERT
1
2
3
4
5
PRESS AND HOLD
PRESS UP
PRESS DOWN
PRESS LEFT
PRESS RIGHT
PRESS LEFT or RIGHT
PRESS UP or DOWN
SESSION MODE
ON DEMAND MODE
SELECT MODE
SESSION / ON DEMAND
SESSION TOGGLE
AUTO-OFF
4:59
4.5min
< BACK
6
7
8
9
10
11
12
13
14

CUSTOM SESSION SETTINGS

Paramètres Einstellungen Configuración Impostazioni

HOLD the **RIGHT** button to access the device settings. PRESS the **LEFT** and **RIGHT** buttons to navigate and the **ON** button to select a setting, then PRESS **UP** and **DOWN** buttons to scroll and PRESS the **ON** button to confirm your change. Use the **<BACK** button to cancel the settings.

MAINTENIR le bouton **DROITE** pour accéder aux paramètres de l'appareil. APPUYEZ sur les boutons **GAUCHE** et **DROITE** pour naviguer et sur le bouton **ON** pour sélectionner un parameètre, puis APPUYEZ sur les boutons **HAUT** et **BAS** pour faire défiler et APPUYEZ sur le bouton **ON** pour confirmer votre modification. Utilisez le bouton **<BACK** pour annuler les paramètres.

HALTEN Sie die **RECHTE** Taste gedrückt, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen. DRÜCKEN Sie die **LINKEN** und **RECHTEN** Tasten, um zu navigieren, und die **EIN**-Taste, um eine Einstellung auszuwählen, dann DRÜCKEN Sie die **AUF** und **AB** Tasten, um zu scrollen, und DRÜCKEN Sie die **EIN**-Taste, um Ihre Änderung zu bestätigen. Verwenden Sie die **<ZURÜCK**-Taste, um die Einstellungen zu verwerfen.

MANTENGA presionado el botón **DERECHA** para acceder a la configuración del dispositivo. PRESIONE los botones **IZQUIERDA** y **DERECHA** para navegar y el botón **ON** para seleccionar una configuración, luego PRESIONE los botones **ARRIBA** y **ABAJO** para desplazarse y PRESIONE el botón **ON** para confirmar su cambio. Utilice el botón **<BACK** para cancelar los ajustes de la configuración.

TENERE premuto il pulsante **DESTRA** per accedere alle impostazioni del dispositivo. PREMERE i pulsanti **SINISTRA** e **DESTRA** per navigare e il pulsante **ON** per selezionare un'impostazione, quindi PREMERE pulsanti **SU** e **GIÙ** per scorrere e PREMERE il pulsante **ON** per confermare la modifica. Utilizza il pulsante **<BACK** per annullare delle impostazioni.

UNITS

Units Einheiten Unidades Unità

The Solo III display can be set to Celsius or Fahrenheit.

FR L'affichage du Solo III peut être réglé en Celsius ou Fahrenheit. (Mode Session uniquement)
GER Das Display des Solo III kann auf Celsius oder Fahrenheit eingestellt werden. (Nur in Session-Modus)
ESP La pantalla del Solo III se puede configurar en grados Celsius o Fahrenheit. (Solo en modo de sesión)
ITA Il display del Solo III può essere impostato su Celsius o Fahrenheit. (Solo modalità Sessione)

NOTIFICATIONS

Notifications Benachrichtigungen Notificaciones Notifiche

ALL The device beeps once for every button press, and beeps twice when Set Temperature is reached.
TEMPERATURE The device beeps twice when Set Temperature is reached.
OFF Silence. No beeps.

Tipp: Langsam einen zu hip à chaque pression sur un bouton et émet deux bips lorsque la température définie est atteinte. **TEMPERATURE** Lappareil émet deux bips lorsque la temperature définie est atteinte. **DÉSACTIVÉ** Silence. Aucun bip.

ALLE Das Gerät piept einmal bei jedem Tastendruck und zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. **TEMPERATURE** Das Gerät piept zweimal, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. **AUSGESCHALTET** Keine Pieptöne.

TODO El dispositivo emite un pitido por cada pulsación de botón y emite dos pitidos cuando se alcanza la temperatura establecida. **TEMPERATURA** El dispositivo emite dos pitidos cuando se alcanza la temperatura establecida. **APAGADO** Silencio. Ningún pitido.

TUTTI Il dispositivo emette un segnale acustico per ogni pressione del pulsante e due segnali acustici quando viene raggiunta la temperatura impostata. **TEMPERATURA** Il dispositivo emette due segnali acustici quando viene raggiunta la temperatura impostata. **SPENTO** Silenzioso. Nessun segnale acustico.

VOLUME

Volume Lautstärke Volumen Volume

Adjust the volume of the **NOTIFICATION** beeps between LOW, MEDIUM and HIGH.

FR Ajustez le volume des bips de **NOTIFICATION** entre LOW (Faible), MEDIUM (Moyen) et HIGH (Élevé).
GER Passen Sie die Lautstärke der **BENACHRICHTIGUNG**signale zwischen LOW (Niedrig), MEDIUM (Mittel) Und HIGH (Hoch) An.
ESP Ajusta el volumen de los pitidos de **NOTIFICACIÓN** entre LOW (Bajo), MEDIUM (Medio) Y HIGH (Alto).
ITA Regola il volume dei segnali di **NOTIFICA** tra LOW (Basso), MEDIUM (Medio) E HIGH (Alto).

BRIGHTNESS

Luminosité Helligkeit Brillo Luminosità

Adjust the display brightness between LOW, MEDIUM, and HIGH.

FR Ajustez la luminosité de l'écran entre LOW (Faible), MEDIUM (Moyen) et HIGH (Élevé).
GER Passen Sie die Bildschirmhelligkeit zwischen LOW (Niedrig), MEDIUM (Mittel) Und HIGH (Hoch) An.
ESP Ajusta la luminosidad de la pantalla entre LOW (Bajo), MEDIUM (Medio) Y HIGH (Alto).
ITA Regola la luminosità dello schermo tra LOW (Basso), MEDIUM (Medio) E HIGH (Alto).

INVERSION

Inversion Inversion Inversión Inversione

Turn On or Off the Control & Display Inversion feature.

FR Activez ou désactivez la fonction d'inversion du contrôle et de l'affichage.
GER Schalten Sie die Funktion zur Steuerungs- und Anzeigeinversion ein oder aus.
ESP Encienda o apague la función de inversión de control y pantalla.
ITA Attiva o disattiva la funzione di inversione del controllo e dell'affissione.

LOCK

Verrouillage Sperre Bloqueo Blocco

Turn On or Off the Solo III Lock feature.

FR Activez ou désactivez la fonction de verrouillage du Solo III.
GER Die Sperrfunktion des Solo III ein- oder ausschalten.
ESP Activar o desactivar la función de bloqueo del Solo III.
ITA Attivare o disattivare la funzione di blocco del Solo III.

AUTO-OFF

Arrêt automatique Auto-Aus Apagado automático Spegimento automatico



The automatic shut-off timer safety feature ensures you don't forget to turn off the unit and helps conserve battery life. Use **LEFT** and **RIGHT** to switch between Session Mode and On Demand Mode and **UP** and **DOWN** to adjust Auto-Off. Time Session Mode can be set between 5 – 20 min (default 15 min) in 1 min increments while On Demand Mode can be set between 5-60 minutes in 5/10 minute increments.

La fonction de sécurité de la minuterie d'arrêt automatique garantit que vous n'oubliez pas d'éteindre l'appareil et aide à économiser la batterie. Utilisez **GAUCHE** et **DROITE** pour passer entre le Mode Session et le Mode À la demande, et **HAUT** et **BAS** pour ajuster le temps d'arrêt automatique. Le Mode Session peut être réglé entre 5 et 20 minutes (par défaut 15 minutes) par incréments de 1 minute, tandis que le Mode À la demande peut être réglé entre 5 et 60 minutes par incréments de 5/10 minutes.

Die automatische Abschalt-Timer-Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Sie nicht vergessen, das Gerät auszuschalten und hilft, die Batterieleistung zu sparen. Verwenden Sie **LINKS** und **RECHTS**, um zwischen Sitzungsmodus und On-Demand-Modus zu wechseln, und **AUF** und **AB**, um die Auto-Off-Zeit zu justieren. Sitzungsmodus kann zwischen 5-20 Minuten in 1-Minuten-Schritten eingestellt werden (Standard 15 Minuten), während On-Demand-Modus zwischen 5-60 Minuten in 5/10-Minuten-Schritten eingestellt werden kann.

La función de seguridad temporizador de apagado automático garantiza que no olvide apagar la unidad y ayuda a conservar la batería. Utilice **IZQUIERDA** y **DERECHA** para cambiar entre el Modo de sesión y el Modo de sesión a pedido y **ARRIBA** y **ABAJO** para ajustar el tiempo de apagado automático. El Modo de sesión se puede ajustar entre 5 y 20 minutos en incrementos de 1 minuto, mientras que el Modo bajo demanda se puede ajustar entre 5 y 60 minutos en incrementos de 5/10 minutos.

La funzione di sicurezza del timer di spegnimento automatico assicura che non si dimentichi di spegnere il dispositivo e aiuta a conservare la durata della batteria. Usa **SINISTRA** e **DESTRA** per passare tra la Modalità Sessione e la Modalità On Demand, e **SU** e **GIÙ** per regolare il tempo di spegnimento automatico. La Modalità Sessione può essere impostata tra 5 e 20 minuti con incrementi di 1 minuto, mentre la Modalità On Demand può essere impostata tra 5 e 60 minuti con incrementi di 5/10 minuti.



ENG

Battery Performance & Charging(Read before use)

Lithium batteries are volatile. Failure to read and follow these instructions may result in fire, personal injury and damage to property if charged or used improperly. Always handle and charge these batteries with care and only in the intended use of device. Fully charge your Arizer Solo III before first use. Arizer Solo III Batteries and Chargers are manufactured to strict quality standards, specifically for use with Arizer Solo III. Use of third party batteries or chargers, or batteries or chargers that are counterfeit, or unknown brand batteries or chargers. Lithium batteries can explode or cause a fire if they are used incorrectly, if they are damaged, defective, or tampered with. Do not tamper with or misuse the Arizer Solo III and/or its accessories or use damaged/defective batteries or Solo III devices. Arizer Solo III should be stored in a safe, temperature controlled, cool, dry place. Do not store in extreme temperature environments. Extreme heat or cold can damage the device and/or battery. Do not store your Solo III with a fully charged or fully drained battery for extended periods of time (one month or longer). If storing for long periods, then the battery should be charged to 50% before storing. Do not leave the Solo III or Solo III Batteries, and never put Solo III Batteries in a battery collection box. If you have dropped the device or notice physical damage you should take the following steps: Place the device in a safe place, away from other items, for at least 24 hours. Do not charge the device and the battery starts heating up. Check to see if the device has become hot. If so, leave the device until it has cooled off, and then dispose according to local laws and regulations. Battery Performance: Lithium batteries are affected by cold temperatures. Warm-up the battery before use. Lithium batteries are affected by high temperatures. Allow the battery to cool down before charge the battery (5-10 minutes), and then you can set the temperature and use the Solo III while the battery continues charging. Note: The Solo III will automatically reduce the temperature in order to continue charging. Battery Care: Avoid charge cycles as necessary. The Solo III and Solo III Chargers have built-in protections to prevent the battery from being overcharged or drained too low. To preserve battery life, use the Solo III in session mode and temperature control mode with the lowest temperature settings. When outdoors, stay sheltered from the elements and avoid using in extremely cold temperatures. Battery Replacement - The Solo III Battery is a high-capacity, long life lithium ion battery. It will last for years with proper care and use. Replacement of the Solo III Battery is covered under a limited 1-Year warranty and replacement service is available upon request. To inquire about replacing your Solo III Battery, please contact your local Arizer Authorized Dealer or Arizer Support. Battery Disposal - Dispose of Arizer Batteries should not be substituted with third-party batteries – Only official Solo III Batteries should be used with the Solo III. Do cannot verify the quality, or safety of other batteries, and using third-party batteries can result in personal injury, electric shock, and damage to the device which is not covered under warranty.

Cleaning and Maintenance

The Solo III is designed with essentially maintenance free so you can spend your time using it instead of cleaning it! Simply recharge the battery when it is low, swap out pre-loaded Glass Aroma Tubes on the go without fiddling with empty tubes or dirty tubes, and enjoy! Cleaning Glass Aroma Tubes: Pre-load Glass Aroma Tubes with your favorite herbs, place in your cup, pack, soak them in rubbing alcohol for a couple hours then rinse with hot water. In most cases doing this will clean the Glass Aroma Tubes good as new. Deep clean for a longer lasting clean: Place the Glass Aroma Tubes and fill the cup with rubbing alcohol.

Cautions, Disclaimers & Warnings(Read before use)

First Time Use - Examine both connections to ensure all included parts are in good condition, not damaged from shipping. Check glass pieces for cracks or breakage. Pre-Loading Glass Aroma Tubes: Pre-load your one session of herbs hazard. Keep out of reach/use from children, minors and pets. Glass Aroma Tubes may fit tightly in the unit at first. If you are finding it difficult to insert the Glass Aroma Tube, lightly lubricate the Glass Aroma Tubes. Glass Aroma Tubes are designed to fit the unit heat for 1-2 minutes then pop. To burn off any residues from packaging, turn on the unit, set the temperature to 220°C and let heat for 5 – 10 minutes. Warning - Hot Parts - Handle hot parts with care. Do not touch hot glass parts with care. Do not place hot parts on non-heat safe surfaces. Carefully attach protective heat-rated silicone caps to safely cover the hot parts of glass parts. Allow heating unit and hot parts to cool before placing in purse, pocket, or any container where damage from hot parts can occur. Parts are made from strong scientific quality borosilicate glass, but all borosilicate glass is breakable. Use care when handling glass parts. Glass Aroma Tubes are designed to prevent cracking and breaking. If glass is dropped or sustains an impact, examine for cracking, chipping and weakness before use. Do not subject Glass Aroma Tubes to cold water or extreme temperature changes as this may result in cracking/breaking. Product contains electrical and delicate parts - do not drop, if damaged do not operate. To avoid damage to the unit, do not place in water. Do not place in water or other liquids. Do not place in water or other liquids. Do not stick or put anything in the unit or place near flammable material. Do not store/operate/expose the unit and contents to extreme temperatures. Do not open the unit - doing so may cause electric shock and voids warranty. Do not leave the unit turned on and left unattended. The information provided in this manual is an aid to understanding the various theories and practices, preparation and uses, and does not represent an endorsement or guarantee the efficacy or use of its preparation. This information contained herein is for instructional and cautionary purposes only. In no way is the information contained herein intended to be a medical or prescriptive guide or to be used for diagnosing or treating a health problem, condition or disease. It is the user's responsibility to consult a Physician or Medical Professional. This product is not intended as a medical device, use only for its intended use. Safety Certifications Equipped for worldwide use with an input capacity of 110-240V and international safety certifications.

Limitation of Liability (Read before use)

Failure to read or follow the instructions in this manual or carelessness may lead to personal injury. Arizer and affiliated companies will not assume any liability for injury or damage resulting from improper use or misuse of this device. Due to the nature of this product, Arizer and affiliated companies are not liable for any damage to the device caused by improper use. Arizer and affiliated companies are not liable for injuries or damage to users or others associated from his/her/their use of this device. Arizer and affiliated companies are not liable for failures to comply with these warnings and safety guidelines. By purchasing this product, the buyer assumes all risks associated with this product. If you do not agree with these conditions return the product immediately before use. This product is intended for use with the botanicals described herein. Company's liabilities for damages in connection with the product and its parts shall not exceed the purchase price of the product. **IMPORTANT:** Only legal, herbal, non-psychoactive, non-toxic, non-addictive, non-GMO, and legal in every Country or State. Check your Local, State, Federal and Importation laws before ordering botanicals. This device is meant for legal use only.

Warranty Info

The Solo III carries a lifetime warranty on the heating element, a limited 2-Year warranty covering defects in materials or workmanship, and a limited 1-Year warranty covering the battery. Glass Aroma Tubes are guaranteed against defects at purchase for warranty service. Returning the product and costs incurred are the responsibility of the user. Arizer will not be responsible for any damage caused by improper use, misuse, or abuse, improper handling, improper packaging, transportation, unauthorized service performed or attempted, modifying the unit, misuse or abuse. Troubleshooting If you experience an issue with your Solo III and are not satisfied with its performance and an expert Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your troubleshooting process please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

Troubleshooting

If you experience an issue with your Solo III send an email to service@arizer.com and an expert Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

Troubleshooting

If you experience an issue with your Solo III send an email to service@arizer.com and an expert Arizer customer service representative will reply as soon as possible to troubleshoot and determine the best way to resolve any issues. To help expedite your service request please include a description of the problem, your full name, your shipping address, the serial number on the bottom of your device, and a copy of your sales receipt.

GER

Akkuleistung & Aufladen (Lesen Sie vor der Verwendung)

Lithium-Batterien sind volatile. Das Nichtlesen und Befolgen dieser Anweisungen kann bei unsachgemäßer Ladung oder Verwendung zu Feuer, Verletzungen oder Sachschäden führen. Gehen Sie mit diesen Batterien immer vorsichtig und nur für den vorgesehenen Zweck um. Laden Sie die Batterien vor dem Gerätebrauch vollständig auf. Arizer Solo III Batterien und Ladegeräte werden nach strengen Qualitätsstandards, speziell für die Verwendung mit dem Solo III. Verwenden Sie nur offizielle Solo III Batterien & Ladegeräte. Verwenden Sie keine Batterien oder Ladegeräte von Drittanbietern, gefälschte oder unbekannte Marken. Lithium-Batterien können explodieren oder Feuer verursachen, wenn sie falsch verwendet, beschädigt, defekt oder manipuliert werden. Manipulieren Sie nicht die Arizer Solo III Batterie und verwenden Sie keine beschädigten/defekten Batterien oder Solo III Geräte. Der Arizer Solo III sollte an einem sicheren, temperaturkontrollierten, kühlen, trockenen Ort aufbewahrt werden. Lagern Sie nicht in extremen Temperaturen. Extreme Hitze oder Kälte kann das Gerät und/oder die Batterie beschädigen. Lagern Sie Ihren Solo III nicht mit einer vollständig geladenen oder vollständig entladenen Batterie über längere Zeiträume (einen Monat oder länger). Wenn Sie es für längere Zeiträume lagern, dann sollte die Batterie vor der Lagerung auf 50% aufgeladen werden. Lassen Sie den Solo III oder die Solo III Batterien niemals wenn sie in einer Batteriesammelbox. Wenn Sie das Gerät fallen gelassen haben oder physische Schäden bemerken, sollten Sie folgende Schritte ausführen: Legen Sie das Gerät für mindestens 24 Stunden an einen sicheren Ort und lassen Sie es mindestens eine Stunde stehen, falls eine Kurzschluss vorliegt und die Batterie sich erhitzt. Überprüfen Sie, ob das Gerät heiß geworden ist. Wenn ja, lassen Sie es abkühlen und entsorgen Sie es dann gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Batterieleistung - Arizer Batterien erfahren kühlere Temperaturen Qualitätsstandards. Bei normalen Gebrauch halten sie Jahre mit richtiger Pflege und Verwendung. Der Ersatz der Solo III Batterie wird durch eine begrenzte 1-Jahre Garantie abgedeckt. Wenn Sie Ihre Solo III Batterie ersetzen müssen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Arizer Authorized Dealer oder Arizer Support. Entsorgung der Batterie - Entsorgung von Arizer Batterien sollte nicht durch Ersatzteile von Drittanbietern ersetzt werden - Nur offizielle Solo III Batterien sollten mit dem Arizer Solo III verwendet werden. Wir können die Qualität oder Sicherheit der anderen Batterien nicht überprüfen, und die Verwendung von Drittanbieter-Batterien kann zu Verletzungen, Stromschlägen und Schäden am Gerät führen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

Reinigung und Wartung

Der Solo III besteht ist im Wesentlichen wartungsfrei, sodass Sie Ihre Zeit damit verbringen können, ihn zu verwenden, anstatt ihn zu reinigen! Laden Sie einfach den Akku auf, wenn er leer ist, und tauschen Sie die Glas Aroma Tubes unterwegs ohne Ärgernis aus, ohne sich mit den Erledigen oder Reinigen von Schalen zu beflassen, und lehnen Sie Ihre Füße hoch und genießen! Reinigung von Glas Aroma Tubes: Füllen Sie die Glas Aroma Tubes mit Ihren Lieblingskräutern, lassen Sie sie für ein paar Stunden in Isopropylalkohol einweichen und spülen Sie sie dann mit heißem Wasser ab. In den meisten Fällen wird das die Glas Aroma Tubes wieder so gut wie neu reinigen. Wiederholen Sie das Ritual "Nach der Reinigung stellen Sie immer sicher, dass die Glas-Aromaröhren vollständig trocken sind, bevor Sie sie verwenden.

Vorsichtsmaßnahmen, Haftungsausschlüsse & Warnungen (Lesen Sie vor der Verwendung)

Erstmalige Verwendung - Prüfen Sie beide Anschlüsse, um sicherzustellen, dass alle mitgelieferten Teile in gutem Zustand sind und nicht durch den Versand beschädigt wurden. Überprüfen Sie Gläser auf Risse oder Brüche. Vorbeladen Glas Aroma Tubes: Laden Sie Ihre Sitzung mit Kräutern vor. Verwenden Sie sie jederzeit ohne Fummeln mit leeren oder schmutzigen Röhren. Halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern, Minderjährigen und Haustieren. Die Glasaroma-Röhren können anfangs fest in das Gerät passen. Wenn es Ihnen schwer fällt, eine Glasaroma-Röhre einzusetzen, tragen Sie leichtes Schmiermittel auf die Glas Aroma Tubes auf. Die Glas Aroma Tubes sollen das Gerät 1-2 Minuten aufheizen, dann verschwinden sie einfach. Um Rückstände aus der Verpackung zu verbrennen, schalten Sie das Gerät ein, stellen Sie die Temperatur auf 220°C ein und lassen Sie es 5 – 10 Minuten aufheizen. Warnung - Heiße Teile - Behandeln Sie heiße Teile vorsichtig. Berühren Sie heiße Glasteile nicht mit bloßen Händen. Stellen Sie keine heißen Teile auf nicht hitzebeständige Oberflächen. Befestigen Sie vorsichtig hitzebeständige Silikonkappen, um das heiße Ende der Glasteile sicher abzudecken. Lassen Sie die Heizeinheit und die heißen Teile abkühlen, bevor Sie sie in eine Handtasche, Tasche oder jeden Behälter legen, in dem Schäden durch heiße Teile auftreten können. Die Teile sind aus strahlen wissenschaftlichen Borosilikatglas gefertigt, aber alle Borosilikatglas sind zerbrechlich. Seien Sie mit Vorsicht und Achtsamkeit. Verwenden Sie das Kopfteil auf harten Oberflächen, um Risse und Brüche zu vermeiden. Wenn Glas heruntergefallen oder einem Aufprall erleidet, überprüfen Sie es vor dem Gebrauch auf Risse, Abplatzungen und Schwäche. Die Glas Aroma Tubes sind so konstruiert, dass sie Rissen und Brüchen vorbeugen. Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile - nicht fallen lassen, wenn beschädigt, nicht in Betrieb nehmen. Um Schäden an der Einheit zu vermeiden, nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen. Das Produkt enthält elektrische und empfindliche Teile - nicht fallen lassen, wenn beschädigt, nicht in Betrieb nehmen. Nicht in oder in Nähe von leicht entzündlichen Stoffen legen oder verwenden. Sie dürfen nicht versuchen, das Gerät zu öffnen. Das Öffnen des Geräts führt zu einem Stromschlag und macht die Garantie ungültig. Lassen Sie das Gerät nicht eingeschaltet und unbeaufsichtigt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen sollen dabei helfen, die verschiedenen Theorien und Praktiken, Zubereitungen und Anwendungen zu verstehen, und stellen keine Befürwortung oder Garantie für die Wirksamkeit oder den Gebrauch seiner Zubereitung dar. Diese Informationen sind in keiner Weise dazu gedacht, professionelle Beratungen zu ersetzen oder zu überhöhen. Die Verwendung dieses Produkts ist nur für den legalen, pflanzlichen, nicht psychoaktiven, nicht toxischen, nicht suchtbildenden und nicht-GMO-Zwecke in jedem Land oder Staat. Überprüfen Sie vor der Bestellung von Botanicals, ob Ihre Lokalen, Staatlichen, Föderalen und Importgesetze. Bevor Sie Botanika bestellen. Dieses Gerät ist nur für den legalen Gebrauch bestimmt.

Garantieinformationen

Der Solo III verfügt über eine lebenslange Garantie auf das Heizelement, eine begrenzte 2-Jahres-Garantie für Material- oder Verarbeitungsfehler und eine begrenzte 1-Jahres-Garantie für die Batterie. Glas ist nicht durch die Garantie abgedeckt. Bewahren Sie den Kaufbeleg für den Garantieservice auf. Rücksendung des Produktes und für jeden entstandenen Kosten liegen in der Verantwortung des Benutzers. Arizer wird defekte Artikel nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen. Die Garantie deckt keine durch Missbrauch, Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung beschädigten Geräte ab. Fehlerbehebung Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Solo III haben, senden Sie eine E-Mail an service@arizer.com und ein fachmännischer Kundendienstmitarbeiter von Arizer wird so schnell wie möglich antworten, um Probleme zu beheben. Um Ihre Serviceanfrage zu beschleunigen, geben Sie bitte eine Beschreibung des Problems, Ihren vollständigen Namen, Ihre Versandadresse, die Seriennummer auf der Unterseite Ihres Geräts und eine Kopie Ihrer Verkaufsquittung an.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Solo III haben, senden Sie eine E-Mail an service@arizer.com, und ein erfahrener Kundendienstmitarbeiter von Arizer wird so schnell wie möglich antworten, um Probleme zu beheben und die beste Möglichkeit zur Lösung zu bestimmen. Um Ihre Serviceanfrage zu beschleunigen, geben Sie bitte eine Beschreibung des Problems, Ihren vollständigen Namen, Ihre Versandadresse, die Seriennummer auf der Unterseite Ihres Geräts und eine Kopie Ihrer Verkaufsquittung an.

Für weitere Informationen und Unterstützung besuchen Sie www.arizer.com/support oder senden Sie eine E-Mail an service@arizer.com. Entwickelt in Kanada. Hergestellt in China. ©2020 A. Arizer. Alle Rechte vorbehalten. Arizer, die Arizer-Logos und Solo III sind Marken oder eingetragene Marken von Arizer in Kanada, den USA, Europa, Asien und anderen Gerichtsbarkeiten.

Für weitere Informationen und Unterstützung besuchen Sie www.arizer.com/support oder senden Sie eine E-Mail an service@arizer.com.

ESP

Batería y Carga (Lea antes de usar)

Las baterías de litio son volátiles. No leer o seguir estas instrucciones puede resultar en fuego, lesiones personales y daños a la propiedad si se cargan o usan de forma incorrecta. Siempre manipule y cargue estas baterías con cuidado y solo para el uso previsto de la batería o el dispositivo. Carga completamente su Arizer Solo III antes del primer uso. Las baterías y cargadores del Arizer Solo III se fabrican según estrictos estándares de calidad, específicamente para su uso con el Arizer Solo III. Uso de baterías o cargadores de terceros, falsificados o de marca desconocidas. Las baterías de litio pueden explotar o causar un incendio si se usan incorrectamente, están dañadas, defectuosas o han sido manipuladas. No manipule ni haga un uso indebido de la batería Arizer Solo III, y no use baterías o dispositivos Solo III dañados/defectuosos. El Arizer Solo III debe almacenarse en un lugar seguro, controlado en temperatura, fresco y seco. No lo almacene en entornos de temperatura extrema. El calor o el frío extremos pueden dañar el dispositivo y/o la batería. No almacene su Solo III con una batería completamente cargada o completamente descargada durante períodos prolongados (un mes o más). Si lo almacena durante largos períodos, hagalo con la batería al 50% de capacidad. Nunca tire el Solo III o las baterías Solo III, y nunca las coloque en la ranura de recolección de baterías. Si ha dejado caer el dispositivo o nota daños físicos, siga los siguientes pasos: Coloque el dispositivo en un lugar seguro y seco y déjelo durante al menos una hora. Si el dispositivo se calienta, desconecte inmediatamente el dispositivo y deje que se enfríe. Rango de temperatura: Las baterías de litio se ven afectadas por temperaturas frías. Caliente la batería antes de usarla. Las baterías de litio se ven afectadas por temperaturas altas. Deje que la batería se enfríe (5-10 minutos), y luego puede establecer la temperatura y usar el Solo III mientras la batería continúa cargando. Tenga en cuenta que el Solo III reducirá automáticamente la temperatura para continuar la carga. La batería mejora 3 veces porque se cargan completamente, o sea plus longtemps si vous l'utilisez pendant la charge. Utilización prolongada: Si la batería se agota, el Solo III se apagará automáticamente. Para conservar la batería, use el Solo III en modo sesión y con los ajustes de temperatura más bajos. Cuando esté al aire libre, manténgase a cubierto de los elementos y evite usarlo en temperaturas muy frías. Reemplazo de la batería - La Batería Solo III es una batería de alta capacidad y larga vida útil, y durará mucho tiempo, incluso con un uso y mantenimiento adecuados. La batería se puede reemplazar a cualquier distribuidor autorizado de Arizer o por el soporte de Arizer. Reemplazo de la batería Solo III, envíenos un correo electrónico a service@arizer.com. Desechar la batería de Arizer no debe sustituirse por baterías de terceros; solo debe usarse Baterías Solo III oficiales con el Arizer Solo III. No podemos verificar la calidad o seguridad de otras baterías, y el uso de baterías de terceros puede resultar en lesiones personales, descargas eléctricas y daños al dispositivo que no están cubiertos por la garantía.

Limpieza y Mantenimiento

El Solo III es casi no requiere prácticamente ningún mantenimiento, por lo que puedes dedicar tu tiempo a usarlo en lugar de limpiarlo. Simplemente carga la batería cuando sea necesario, intercambia los Tubos de Aroma de Vidrio precargados cuando tu tiempo lo permita y disfruta! Limpieza de los Tubos de Aroma de Vidrio: Precarga los Tubos de Aroma de Vidrio para obtener un sabor y un aroma más puros, y luego sumérgelos en alcohol isopropílico (alcohol de frotar) durante unas horas y enjuágalos con agua caliente. En la mayoría de los casos, esto limpiará los Tubos de Aroma de Vidrio tan bien como nuevos. Limpieza profunda para una limpieza duradera: Después de la limpieza, asegurate siempre de que los Tubos de Aroma de Vidrio estén completamente secos antes de usarlos.

Precauciones, Descargos de Responsabilidad y Advertencias (Lea antes de usar)

Primer uso - Examine el contenido de cada parte para asegurarse de que todas las piezas incluidas estén en buen estado, sin daños por envío. Verifique las piezas de vidrio en busca de grietas o roturas. Los materiales de embalaje, las botas y las piezas pueden ser peligrosos si se usan de forma inadecuada. Mantenga fuera del alcance/uso de niños y mascotas. Los Tubos Aroma de Vidrio pueden ajustarse firmemente en la unidad al principio. Si le resulta difícil insertar un Tubo Aroma de Vidrio, engrasa el Tubo Aroma de Vidrio ligeramente. Los Tubos Aroma de Vidrio están diseñados para ajustarse a la unidad durante 1-2 minutos, luego salen a intentarlo. Para quemar cualquier residuo del embalaje, enciende la unidad, ajusta la temperatura a 220°C y deja que la unidad se caliente durante 5 a 10 minutos. Advertencia - Partes Calientes - Manejar las partes calientes y las piezas de vidrio con cuidado. No coloque partes calientes en superficies no resistentes al calor. Coloque cuidadosamente tapones protectores de silicona resistentes al calor para cubrir las partes calientes de las piezas de vidrio de forma segura. Deje que la unidad de calentamiento y las partes calientes se enfríen antes de colocarlas en un bolso, bolsillo o cualquier recipiente donde puedan ocurrir daños por partes calientes. Las piezas están hechas de vidrio borosilicato de alta calidad científica, pero todo el vidrio borosilicato es quebradizo. Ten cuidado al manipular las piezas de vidrio. Si el vidrio se cae o sufre un impacto, examínalo en busca de grietas y roturas. Si se cae el vidrio o recibe un impacto, examínelo en busca de grietas, astillas y debilidades antes de usarlo. No exponga partes de vidrio calientes a cambios de temperatura extremos o a agua fría. Esto puede provocar grietas/roturas. El producto contiene piezas eléctricas y delicadas; no lo deje caer. Si está dañado, no lo pongan en funcionamiento. Para evitar dañar la unidad, no la coloque en agua u otros líquidos. No la coloque en agua u otros líquidos. No pegue ni vierta nada en la unidad ni la coloque cerca de material inflamable. No almacene/opere/exponga la unidad y el contenido a temperaturas extremas. No abra la unidad; hacerlo puede causar descargas eléctricas y anular la garantía. No deje la unidad encendida y sin supervisión. La información contenida en este manual es una ayuda para entender las diversas teorías y prácticas, preparaciones y usos, y no representa un respaldo o garantía la eficacia o el uso de su preparación. Esta información no tiene la intención de reemplazar o superar las consultas profesionales de médicos o farmacéuticos. La información contenida aquí es solo con fines instructivos y de precaución. No es en ningún manera la información contenida aquí tiene la intención de ser una guía médica o prescriptiva ni debe utilizar para diagnosticar o tratar un problema de salud, condición o enfermedad. Es responsabilidad del usuario consultar a un médico o profesional médico. Este producto no está autorizado como dispositivo médico; úsalo únicamente para su uso previsto. Certificaciones de seguridad: Equipado para su uso en todo el mundo con una capacidad de entrada de 110-240V y certificaciones internacionales de seguridad.

Limitación de responsabilidad (Leer antes de usar)

La falta de lectura o seguimiento de las instrucciones, o un uso incorrecto o descuidado puede ocasionar lesiones personales. Arizer y las empresas afiliadas no asumen ninguna responsabilidad por lesión o daño derivado del uso indebido o mal uso de este dispositivo. Debido a la fragilidad y naturaleza del vidrio, Arizer y las empresas afiliadas no son responsables de cortes o lesiones de cualquier tipo. Arizer y las empresas afiliadas no son responsables de lesiones o quemaduras asociadas a contacto con partes calientes. Arizer y las empresas afiliadas no son responsables de incumplimiento con estas advertencias y pautas de seguridad. Al comprar este producto, el comprador asume todos los riesgos asociados con la batería de litio. Si no está de acuerdo con estas condiciones, devuelva el producto inmediatamente antes de usarlo. Este producto está destinado a ser utilizado con los productos botánicos descritos. Arizer y las empresas afiliadas no son responsables de daños que no sean los directos que surjan como consecuencia de su uso o de su incumplimiento. La responsabilidad de la empresa por daños relacionados con el producto y sus partes no excederá el precio de compra del producto. **IMPORTANTE:** Solo legales, herbales, no psicoactivos, no tóxicos, no adictivos, no GMO, y legales en todos los países o estados. Consulte las leyes locales, estatales, federales y de importación antes de ordenar productos botánicos. Este dispositivo está destinado solo para uso legal.

Información de Garantía

El Solo III cuenta con una garantía de por vida en el elemento calefactor, una garantía limitada de 2 años que cubre defectos de materiales o mano de obra, y una garantía limitada de 1 año que cubre la batería. El vidrio no está cubierto por la garantía. Guarde el comprobante de compra para el servicio de garantía. La devolución del producto y los cost

SOLO III OWNER'S MANUAL

FR Manuel du propriétaire Solo III GER Solo III Benutzerhandbuch
ESP Manual del propietario Solo III ITA Manuale del proprietario Solo III

WHAT'S INCLUDED

Voire Solo III Ihr Solo III Su Solo III Il tuo Solo III



FR 6 bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 couvercle de bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 couvercle de bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 couvercle de bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 couvercle de bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 couvercle de bac à filtre (chacun en lavant les fins et les ronces) • 1 Chargeur USB (3A) • 6 Chargeur USB (1A) • 6 Sac de rangement en tissu pour voyage • 1 x Clavier • 6 Clé de rangement en acier inoxydable • 1 x Clavier • 6 Clé de rangement en acier inoxydable • 1 x Clavier • 6 Clé de rangement en acier inoxydable